



MR **FF****BT-01****シャーシ セッティング**
CHASSIS SETTINGS



- シャーシのロワデッキ側とサブデッキ側の結合部を変えることでホイールベースの長さを変更することができます。
- Change joint section of lower deck and sub deck to adjust wheelbase.
- Ändern Sie die Verbindungen des Unterdecks und des Subdecks um den Radstand zu verändern.
- Changer les points de liaison de la platine inférieure et de la platine auxiliaire pour modifier l'empattement.

257mm**251mm**

- デフユニットの取り付け向きを変えることで進行方向が変わります。
- Change differential unit direction to alter direction of movement.
- Differentialabtriebe-Einheit verändern um Drehrichtung zu verändern.
- Changer l'orientation de l'ensemble différentiel pour modifier le sens de mouvement.

MR

リヤミッドシップモーター
後輪駆動
Midship rear motor,
rear-wheel drive
Mittlerer Heckmotor,
Hinterradantrieb
Moteur en position centrale arrière,
propulsion

**FF**


フロントモーター 前輪駆動
Front-motor, front-wheel drive
Frontmotor, Frontantrieb
Moteur en position avant, traction

《セッティング変更をする前に》 Before changing settings


- セッティングを変える前にステアリングロッド、ボディマウントユニット、ウレタンバンパーを取り外してください。
- Remove steering rod, urethane bumper and body mount units when changing settings.
- Lenkgestänge, Urethan-Stoßfänger und Karosseriehalterungseinheiten entfernen beim Verändern der Einstellungen.
- Enlever la barre d'accouplement, le pare-chocs en mousse et les ensembles supports de carrosserie pour effectuer les modifications.

MR

ステアリングロッドの外し方
Removing steering rod
Lenkgestänge entfernen
Dépose de la barre
d'accouplement


**FF**

ステアリングロッドの外し方
Removing steering rod
Lenkgestänge entfernen
Dépose de la barre
d'accouplement




ボディマウントユニットの外し方

Removing body mount units
Karosserieaufhängungseinheiten entfernen
Dépose des ensembles supports de carrosserie




ウレタンバンバーの外し方

Removing urethane bumper
Urethan-Stoßfänger entfernen
Dépose du pare-choc en mousse



ホイールベースの変更 / CHANGING WHEELBASE



- 1** ビスとスペーサーの取り外し
Removing screws and spacers
Entfernen der Schrauben und Unterlegscheiben
Dépose des vis et entretoises


●シャーシのロワデッキ側とサブデッキ側の結合部を変えることでホイールベースの長さを変更することができます。まず、お手持ちのBT-01シャーシのタイプ（257mm、251mm）を確認した後、下記の指示されたビス、部品を取り外します。取り外したビス、部品は大切に保存してください。
●Change joint section of lower deck and sub deck to adjust wheelbase. Check wheelbase of BT-01 chassis you have, and then remove screws and spacers shown below. Store removed parts safely.

●Ändern Sie die Verbindungsteile von Unterdeck und Subdeck um den Radstand einzustellen. Prüfen Sie den Radstand Ihres BT-01 und entfernen Sie dann die unten gezeigten Schrauben und Unterlegscheiben. Bitte sicher aufbewahren.
●Changer les points de liaison de la platine inférieure et de la platine auxiliaire pour modifier l'empattement. Vérifier l'empattement de votre BT-01 puis enlever les vis et entretoises indiquées ci-dessous. Bien conserver les pièces enlevées.

257mm


- 1** 《裏側》
Reverse
Rückseite
Autre côté

★ビスを外します。
★Remove screws.
★Schrauben entfernen.
★Enlever les vis.




- 2** 《表側》
Top
Oberseite
Dessus

★ビスを外します。
★Remove screws.
★Schrauben entfernen.
★Enlever les vis.



- 3**


★ビスとスペーサーを外します。
★Remove screws and spacer.
★Schrauben und Unterlegscheiben entfernen.
★Enlever les vis et l'entretoise.



251mm


- 1** 《裏側》
Reverse
Rückseite
Autre côté

★ビスを外します。
★Remove screws.
★Schrauben entfernen.
★Enlever les vis.




- 2** 《表側》
Top
Oberseite
Dessus

★ビスを外します。
★Remove screws.
★Schrauben entfernen.
★Enlever les vis.



- 3**


★ビスとスペーサーを外します。
★Remove screws and spacer.
★Schrauben und Unterlegscheiben entfernen.
★Enlever les vis et l'entretoise.




2

ホイールベースの選択
Selecting wheelbase
Radstand wählen
Choix de l'empattement


- ホイールベースを257mm、251mmの中から選び、各図を参考に組み立ててください。
- Choose from two types (257mm, 251mm) of wheelbase and assemble referring to the diagrams shown.
- Wählen Sie den Radstand zwischen den Typen (257mm, 251mm) und bauen Sie alles gemäß den gezeigten Diagrammen zusammen.
- Choisir entre deux types (257mm, 251mm) d'empattement et assembler en se référant aux schémas ci-dessous.







257mm




《裏側》
Reverse
Rückseite
Autre côté



251mm




3×10mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse



《裏側》
Reverse
Rückseite
Autre côté

3×10mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse


FF / MRへの変更 / CHANGING DRIVE SYSTEM & LAYOUT



● デフユニットの取り付け向きを変えることで進行方向が変わります。まず、下記で指示されたビス、部品を取り外します。その後でデフユニットの向きを入れ替え、外した部品を付け直します。
● Change differential unit direction to alter direction of movement. Remove parts shown below, and then change differential unit direction and reattach removed parts.

● Differentialabtriebe-Einheit wechseln um Drehrichtung zu ändern. Unten gezeigte Teile entfernen dann die Differentialabtriebe ändern und die entfernten Teile wieder montieren.


● Changer l'orientation de l'ensemble différentiel pour modifier le sens de mouvement. Enlever les pièces montrées ci-dessous, puis changer l'orientation de l'ensemble différentiel et refixer les pièces enlevées.



MR

デフユニットの組み替え (MR駆動にする場合)


Changing differential unit direction (Changing to MR layout)
Differentialabtriebe-Einheit Drehrichtung ändern (Änderung zu MR)
Changement de l'orientation de l'ensemble différentiel
(Vers la configuration MR)



FF

デフユニットの組み替え (FF駆動にする場合)

Changing differential unit direction (Changing to FF layout)
Differentialabtriebe-Einheit Drehrichtung ändern (Änderung zu FF)
Changement de l'orientation de l'ensemble différentiel
(Vers la configuration FF)







● 進行方向が変わることで前後アッパーアームのリバウンドスクリューの調整が必要になります。

● Changing drive system and layout requires adjustment of front and rear upper arm rebound stroke screws.


● Die Änderung des Antriebssystems und des Layouts erfordert die Neu-Einstellung der Ausfederwegbegrenzer Schrauben.

● Le changement de système de propulsion et de configuration nécessite le réglage des vis de course de détente des bras supérieurs avant et arrière.




MR

進行方向
Forward
Vorwärts
Marche avant



FF

進行方向
Forward
Vorwärts
Marche avant



《セッティング変更をした後》

After changing settings

1

ボディマウントユニットの取り付け

Attaching body mount units

Anbringung der Karosseriehalterungen

Fixation des ensembles supports de carrosserie

●セッティング前に外したボディマウントユニットやステアリングロッド、ウレタンバンパーを取り付けます。

●Reattach urethane bumper, steering rod and body mount units removed previously, referring to the following steps.


●Urethan-Stoßfänger, Lenkgestänge und Karosserieaufhängungseinheiten wieder anbauen gemäß folgender Schritte.

●Réinstaller le pare-chocs en mousse, la barre d'accouplement et les ensembles supports de carrosserie enlevés précédemment, en se référant aux étapes suivantes.

MR

257mm

進行方向
Forward
Vorwärts
Marche avant




FF

257mm

注意!
NOTICE

- MRとFFではボディマウントユニットを入れ替えます。取り付け向きに注意してください。
- Note different body mount unit directions for MR and FF layout when attaching.
- Beachte die Ausrichtung der Karosseriehaltereneinheiten beim Umbau von MR zu FF.
- En les fixant, noter les sens d'installation des ensembles supports de carrosserie, différents selon les configurations MR et FF.

★アンテナ位置。
★Antenna position
★Antennen-Position
★Position de l'antenne



2

ステアリングロッドの取り付け






Attaching steering rod

Lenkgestänge-Einbau

Installation de la barre d'accouplement



- ホイールベースの長さを変えたことでステアリングロッドの長さが変わります。選んだホイールベースの長さと駆動方式に応じて取り付けてください。
- Changing wheelbase alters steering rod length. Attach according to drive system and wheelbase.
- Der Wechsel des Radstandes verändert die Länge der Lenkstange. Nach Antriebsart und Radstand anbauen.
- Le changement d'empattement modifie la longueur de la barre d'accouplement. Fixer en fonction du système de transmission et de l'empattement.


MR 257mm**MR 251mm****FF**

《スイッチの付け替え》


Changing receiver switch position
Wechseln der Empfänger-Schalter Position
Changement de position de l'interrupteur du récepteur

- ★暴走防止のため、駆動方式を変えた場合はスイッチの取り付け向きを変えてください。
- ★Always change receiver switch position after altering drive system.
- ★Die Position des Empfänger-Schalters je nach Antriebssystem wechseln.
- ★Toujours changer la position de l'interrupteur du récepteur après changement du système de propulsion.

MR



FF




《タイヤの付け替え》

Changing wheel position
Wechseln der Reifenstellung
Changement de position des roues

- ★FFからMR、またはMRからFFに進行方向を変えた場合は前後タイヤのローテーションをお勧めします。
- ★Changing wheel positions as shown is recommended when switching between FF and MR setups.

- ★Der Wechsel der Reifenposition wie gezeigt ist empfohlen, wenn zwischen FF und MR Einstellung gewechselt wird.

- ★Le changement de position des roues est recommandé lorsqu'on alterne entre FF et MR.



MOTOR POSITION

MR

モーター位置の変更
Changing motor position
Motorposition ändern
Changement de la position du moteur


- ★モーターを縦置き(上置き)にすることで、コーナリング時にリヤタイヤの接地力が上がります。

- ★The high motor position helps to boost rear traction, useful when running in low-grip conditions.

- ★Die hohe Motorposition verbessert die Traktion an der Hinterachse, hilfreich auf Strecken mit wenig Grip.

- ★La position haute du moteur améliore la motricité du train arrière, utile lors d'évolutions sur surfaces à faible accroche.

- ★モーターの縦置き(上置き)はMRの場合のみ可能です。
- ★High motor position is only selectable in MR setups.
- ★Die hohe Motorposition ist nur bei MR Version verfügbar.
- ★La position haute du moteur n'est possible qu'en configuration MR.



●タミヤ・ホームページアドレス
www.tamiya.com

●タミヤのホームページには豊富な情報が満載です。ぜひご覧ください。

TAMIYA